

ISTRUZIONI DI USO E MANUTENZIONE
LE PRESENTI ISTRUZIONI DEVONO ESSERE CONSEGNATE AL CLIENTE UNITAMENTE AL PRODOTTO



PRODOTTO: Sedia Playa Alta – Sedia Playa Media



Materiali


Struttura in massello di legno essenza faggio. Fusto grezzo o finitura oliata, verniciata o laccata.

Minuteria metallica in acciaio zincato bianco.

Distanziali in materiale plastico.

Tessuti in cotone, acrilico o PVC.


Istruzioni di montaggio




1. Inserire il sedile nelle scanalature con la sedia semichiusa.




2. Inserire lo schienale con la sedia semichiusa.



3. **IMPORTANTE:** prima dell'uso chiudere completamente entrambe le lame per bloccarle. Attenzione alle mani!



4. **IMPORTANTE:** prima di sedersi fissare il poggiatesta. Attenzione alle mani!



5. **IMPORTANTE:** prima di chiudere la sedia svitare il poggiatesta e aprire entrambe le lame per sbloccarle. Evitare il contatto della tela con le lame.

Istruzioni d'uso

Al fine di garantire la stabilità e la durata nel tempo del prodotto, si consiglia di verificare periodicamente il serraggio delle viterie, la corretta tenuta dei ribattini e la corretta tenuta della colla utilizzata nelle giunzioni. Non utilizzare il prodotto se gli elementi che la costituiscono sono danneggiati o scollati. I prodotti devono essere utilizzati su superfici regolari e non su suoli sconnessi. Il prodotto va utilizzato con le quattro gambe sempre appoggiate sul pavimento. Prima di sedersi sul prodotto, verificare che esso sia correttamente aperto e montato. Sedersi correttamente sul prodotto. Non sedersi sui bracciali o salire in piedi sul prodotto. Non muoversi con eccessiva velocità sul prodotto. Non dondolarsi sul prodotto. Non sedersi contemporaneamente in due o più persone sul prodotto. Il prodotto non è destinato all'uso da parte dei bambini. Le parti metalliche in acciaio zincato non garantiscono la totale protezione in caso di esposizione alla pioggia o ad atmosfera salmastra. I tessuti possono macchiarsi, sbiadirsi a causa dei raggi solari e possono allungarsi con l'uso o restringersi con il lavaggio. Evitare di avvicinare il prodotto a fonti di calore, fiamme libere o agenti chimici aggressivi. Una volta smesso, il prodotto ed i suoi componenti non devono essere dispersi nell'ambiente, ma essere conferiti in appositi sistemi autorizzati di smaltimento rifiuti, secondo le indicazioni della città di appartenenza. A causa della natura del materiale, le finiture e le colle per esterno utilizzate non garantiscono la totale protezione contro la pioggia. A causa della natura artigianale del prodotto e della materia prima naturale, alcune imperfezioni superficiali sono da considerarsi normali e non precludono la corretta fruibilità del prodotto. Portata massima 85 kg.

Consigli di manutenzione

I liquidi rovesciati sul prodotto devono essere prontamente assorbiti con un panno pulito ed asciutto. Per la pulizia delle parti in legno o metallo utilizzare esclusivamente un panno pulito e leggermente umido. Per la pulizia non utilizzare prodotti abrasivi, prodotti a base alcolica o solventi. Per la finitura oliata, mantenerla periodicamente applicando sulla superficie pulita dell'olio di lino con una spugnetta. Quando non utilizzato, evitare di stoccare il prodotto in luogo umido e soleggiato. I tessuti in cotone sono adatti solo ad un uso all'interno. In caso di lavaggio dei tessuti utilizzare saponi neutri e temperatura dell'acqua non superiore a 20 °C.